

## Verwerkingsvoorschriften VentiStone<sup>®</sup>

### ➤ **Vorbereidende werkzaamheden:**

- Verflagen verwijderen bij de te bekleden delen.
- Deugdelijke houtreparaties uitvoeren volgens verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant.
- Kaal hout 1x gronden met acryl (hecht)primer.
- Zaagkanten VentiStone<sup>®</sup> gronden met een acryl (hecht)primer
- De achterzijde van de neuslatten voorzien van een 4 mm dik spatiebånd.

### ❖ **Plaatsing methode 1**

- Fixatiepads aan één zijde ontdoen van het schutvel. Fixatiepads om de 20cm (maximaal) aanbrengen t.b.v. de ventilatie, 5mm voor de liggende en minimaal 3mm voor de verticale delen. Ondergrond dient schoon en droog te zijn.
- Tremco Illbruck SP350 aanbrengen, met een maximale afstand van 20cm.
- De lijm in dotten aanbrengen van ± 1cm voor een voldoende laagdikte.
- Resterend schutvel verwijderen.

### ❖ **Plaatsing methode 2**

- De Kliklijmpads aan één zijde ontdoen van het schutvel. Kliklijmpads om de 20 cm (maximaal) aanbrengen, resterend schutvel verwijderen, 5mm voor de liggende en minimaal 3mm voor de verticale delen (bij de verticale delen extra borging aanbrengen d.m.v. High Tack).  
Ondergrond dient schoon en droog te zijn.

### ➤ **Vervolgend:**

- Het optionele verticaal gelegen profiel positioneren en stevig aandrukken.
- Het horizontaal gelegen profiel gecontramald aanbrengen, positioneren en stevig aandrukken.
- Afwaterend afkitten langs het glas, hout en/of aluminium profiel met een overschilderbare K25 topafdichtingskit om de stijlen en langs de beglazing. (uitvoeren volgens voorschrift fabrikant)
- Afwerken volgens het verftechnisch advies.